



# GPlus

## אוזניות בלוטות סטריאופוניות מתכווננות ומתקפלות

GPL-BTH10

### לפני השימוש הראשוני

- אנא קראו את ההוראות בעיון וודאו שאתם מבינים את אופן הפעולה של כל כפתור.
- ודאו כי הסוללה טעונה. יש להטעין מראש למשך 2 שעות לפחות לפני השימוש הראשון.
- זמן הטעינה הרגיל הוא כשעתיים וחצי
- אם אינכם משתמשים באוזניות פרק זמן ארוך, יש להטעין אותן לפחות פעם בחודש.

### הוראות כלליות

- כדי להתאים את גודל האוזניות לראש, כוונו את החלק השמאלי והימני של האוזניות על ידי משיכת קשת האוזנייה
- כאשר האוזניות לא מחוברות לשום מכשיר באופן אלחוטי, לאחר מספר דקות יבוצע כיבוי אוטומטי של האוזניות לשמירה על הסוללה.

### טעינת האוזנייה (מס' 3 במקרא)

חברי את כבל ה-Micro USB המצורף לשקע הטעינה באוזנייה מצד אחד ומצד שני חברי אל שקע USB במחשב או כל מתאם USB לקיר 5V

- תאורת ה-LED האדומה תישאר דולקת כדי להראות שהמכשיר נטען. כשהאוזניות נטענו לגמרי, תאורת ה-LED האדומה תכבה.
- כשהסוללה תתרוקן האוזנייה תשמיע מספר צלצולים ותתנתק.
- **אזהרה - אין להשתמש במכשיר בעת הטעינה**
- יש לטעון את האוזנייה במצב כבוי (OFF)

### נורית חיווי LED (מס' 8 במקרא)

- אור כחול הבהוב מהיר: מצב סנכרון אלחוטי לצימוד האוזניות למכשירך.
- האור הכחול יעבור להבהוב איטי לאחר שצימוד האוזניות למכשירך בוצע.

### כרטיס TF (מס' 5 במקרא)

הכנס את כרטיס TF למקומו, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה, האוזניות ידלקו והמוסיקה תתחיל לעבוד באופן אוטומטי

## מקרא

1. לחצן מענה/ניתוק שיחה
2. לחצן רב תכליתי: הדלקה/כיבוי. נגינה/השהייה של מוסיקה
3. כניסת חשמל Micro USB 5V לטעינה
4. כניסת "AUX"
5. כניסת כרטיס TF
6. לחצן הנמכת עוצמת השמע / מעבר לשיר קודם
7. לחצן הגברת עוצמת השמע / מעבר להשיר הבא
8. נורית ביקורת



## אודות המכשיר דגם BTH1

קטגוריה	פריט	מפרט
אלחוטי	גרסה בלוטות'	קישור אלחוטי V5.0
	טווח תדרים	20 - 20KHz
	טווח קליטה	עד 10 מטרים מהמכשיר המשדר
אודיו	אפשרויות רגישות	בלוטות', כרטיס TF 99dB±3dB
	קוטר רמקול	40mm
	עכבה	32Ω
	סוג סוללה	ליתיום נטענת
סוללה	קיבולת	400mAh
	מתח	DC 5V
	זמן נגינת	כ 10 שעות
	זמן המתנה	עד 100 שעות
	מתח זמן טעינה:	כ- 2.5 שעות ע"י מטען DC 5V / 1A
	AUX IN	מחבר אודיו סטנדרטי 3.5 מ"מ

## קישור (סנכרון) האוזנייה / מצב חיבור אלחוטי

- הפעילו את האוזניות (אור כחול מהבהב יופיע באוזניות).
- הפעילו את מצב חיבור הבלוטות' במכשירם.
- חפשו את מספר הדגם של האוזניות **GPL-BTH10** בין החיבורים הזמינים ובחרו בחיבור זה על מנת לקשר את מכשירך עם האוזניות. לאחר חיבור האוזניות נורת הלבד תפסיק להבהב ואור כחול קבוע יופיע. במצב זה יהיה לבצע שיחות ולשמוע מוסיקה דרך האוזניות.
- כבו מכשירי בלוטות' אחרים כדי למנוע הפרעות.
- אחרי הסנכרון הראשוני בין הטלפון לאוזניות, ניתן להשתמש באוזניות הן כתוסף לטלפון והן כנגן מוסיקה. הטלפון מתחבר באופן אוטומטי לאוזניות.
- שימו לב: בעת סנכרון בין הטלפון לאוזניות, יש לשמור על מרחק של 0.3 מטר בין המכשירים.

## הפונקציות של הלחצן הרב תכליתי (מס' 2 במקרא)

- הדלקה – לחצו על לחצן זה למשך 2 שניות. נורת הלבד הכחולה תהבהב.
- כיבוי - כדי לכבות את האוזניות לחצו על לחצן זה למשך 2 שניות.
- נגינה/השתייה של מוסיקה - לחצו על לחצן זה פעם אחת כדי להשהות את הנגינה. לחצו על לחצן זה פעם נוספת כדי לנגן.
- הערה: לחצן זה לא פועל במצב AUX.

## הנמכת עוצמת שמע / מעבר לשיר קודם (מס' 6 במקרא)

- לחציה ארוכה כדי להוריד את עוצמת השמע.
- לחיצה קצרה כדי לחזור לשיר הקודם.
- לחצן זה לא פועל במצב AUX.

## הגברת עוצמת שמע / מעבר להשיר הבא (מס' 7 במקרא)

- לחיצה ארוכה כדי להגביר את עוצמת השמע.
- לחיצה קצרה כדי לעבור לשיר הבא.
- לחצן זה לא פועל במצב AUX.

## כניסת AUX (מס' 4 במקרא)

- ניתן להשתמש באוזניות דרך כניסת AUX גם כאשר הסוללה נגמרה
- כשהאוזניות מופעלות, בעזרת חיבור כבל אודיו 3.5mm לציאת אודיו של מכשיר כלשהו ולכניסת AUX של האוזניות יתבטל חיבור הבלוטות'.
- האוזניות מתאימות לכל מכשיר עם כניסת 3.5 מ"מ (למשל, טלפון חכם, מחשב, נגון MP3/MP4, טאבלט וכו').

## שיחות טלפון

- מענה או ניתוק שיחה - לחיצה אחת קצרה.
- ביצוע חיוג חוזר אוטומטי – לחצו פעמיים על לחצן זה. מכשיר יבצע חיוג למספר האחרון אליו חייגת.

## הקפידו להישאר בטווח השימוש

לאזניות טווח שימוש של עד 10 מטרים ממכשירך. כל מרחק מעבר לכך יגרום לירידה באיכות השמע ואובדן קשר עם המכשיר. במידה ואזניות התנתקו ממכשירך, כשתחזרו לטווח השימוש, המכשיר יתחבר לאזניות מחדש באופן אוטומטי. אם לא, בצעו בשנית את פעולת החיבור דרך תפריט הבלוטות' בטלפון.

## אזהרות

- הקשבה למוזיקה בעוצמה גבוהה עלולה לגרום לנזק לשמיעה.
- אין להשתמש באזניות בעוצמת שמע גבוהה ולמשך פרק זמן ארוך.
- השמיעה מסתגלת באופן מתמיד לעוצמת השמע של האזניות. וודאו שאינכם מגבירים בהתמדה את עוצמת השמע, כדי למנוע נזק לשמיעה.
- אין לכוון את עצמת השמע של האזניות לעוצמה שתמנע מכם לשמוע רעשים חיצוניים.
- אין להשתמש באזניות במצבים מסוכנים.
- אין לנסות להסיר חלקים כלשהם של המוצר.
- המכשיר אינו נועד לשמש כצעצוע לילדים.
- יש להגן על המכשיר מפני נזק אפשרי.
- אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות. אין להכניסו לשריפה.
- יש להימנע מחשיפת המכשיר לנתזי נוזל. אין להטביל במים.
- יש לשמור על המכשיר יבש למניעת דליקה או התחשמלות.

## אחריות

אחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים כנגד חשבונית קנייה ובהתאם למפורט בתעודת האחריות.



היבואן : סמיקום לקסיס בע"מ

רח' ספיר 2, קדימה צורן. ת.ד. 9090 מיקוד 40501003

טלפון לשרות לקוחות: 09-7611222

אינטרנט: [www.semicom.co.il](http://www.semicom.co.il)