


הוראות הפעלה

מאוורר מהירות גבוהה




הערות: חיבורי חשמל יבוצעו לפי החוקים והתקנות המקומיים.

קרא את הוראות ההפעלה ושמור אותן

להפקת המירב מו המאוורר, קרא את ההוראות הללו בעיון לפני השימוש.

אנו ממליצים לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.



1	רשת מגן קדמית
2	להבים
3	רשת מגן אחורית
4	מתג
5	עמוד מעמד
6	בסיס מעמד
7	בית מנוע
8	בסיס מאוורר קיר
9	בסיס מאוורר רצפתי

הוראות התקנה

- הסר את אום הפרפר מבית המנוע
- התאם את רשת המגן האחורית לבית המנוע. וודא כי שני החורים שעל בית המנוע מתאימים לשני החורים שברשת המגן האחורית, הרכב את אום הפרפר והדק אותו בחוזקה
- הרכב את להבי המאוורר על המנוע וחזק בזהירות את הבורג
- הרכב את רשת המגן הקדמית על רשת המגן האחורית וחבר אותן יחד בעזרת מהדקי הברזל. חזק את הבורג הקטן
- מקם את העמוד על הבסיס והברג אותו היטב
- הרכב את בית המנוע, הלהבים ורשתות המגן על-גבי העמוד

- עבור מאוורר רצפה ומאוורר קיר, קודם כל יש להרכיב את הבסיס ולחזק אותו בעזרת הבורג הקטן לפי התמונה
- הרכב את בסיס מאוורר הרצפה (או מאוורר הקיר) על יחידת המנוע. חזק אותו בעזרת הבורג הגדול.
- למאוורר הקיר: בסיס מאוורר הרצפה זהה לבסיס מאוורר הקיר, יש לקבע את הווים לקיר ואז למקם את מאוורר הרצפה (הקיר) על הווים.

הוראות בטיחות:

- וודא כי מתח המאוורר זהה למתח הרשת.
- השתמש במאוורר רק לצרכים המוגדרים במדריך למשתמש.
- לעולם אל תכניס אצבעות, עפרונות או כל חפץ אחר דרך רשתות המגן כאשר המאוורר פועל.
- כבה את המאוורר לפני הזזתו או ניקויו.
- העמד את המאוורר על משטח יציב וישר כדי למנוע את נפילתו.
- אל תחשוף את המאוורר לחום או לחות יתר כדי למנוע נזק לרכיביו החשמליים.
- אל תטבול את המאוורר בנוזל כלשהו.
- מומלץ לא לחשוף אנשים, בייחוד לא תינוקות וקשישים לזרם אוויר קר.
- יש להרחיק את המאוורר ממגע ידם של ילדים.
- וודא כי כבל המאוורר איננו נתפס מתחת למכשיר, במגרות, מאחורי מדפים וכדומה.
- אל תוליך את הכבל מתחת לשטיחים וכדומה.
- וודא כי הכבל נמצא הרחק מאזורים סואנים על-מנת למנוע התקלות בו.
- אל תשתמש במכשיר כאשר הכבל ניזוק. קח אותו לתיקון אצל גורם מוסמך.
- לשימוש בתוך מבנים בלבד.

ניקוי

- כבה את המאוורר ונתק אותו ממקור המתח לפני ניקויו.
- השתמש במטלית לחה ותמיסה עדינה של מים וסבון לניקוי החלקים, וודא הסרת כל שאריות הסבון.
- לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקים או ממיסים.

- אל תטבול את המאוורר בנוזל כלשהו.

אזהרה: כדי למנוע סכנת שרפה או התחשמלות, אל תשתמש במכשיר יחד עם קוצב זמן אלקטרוני.